



APPLICERING

SAFESTEP MOOSE GRIP – HALSKYDDSTEJP

Utrustning.

- Mikrofiberduk
- Rengöringsmedel
- Måttband / tumstock
- Gummiroller
- Sax / kniv

Förberedelser.

1. Rengör ytan ordentligt och se till att den är helt torr innan du applicerar tejp. Ytan ska vara ren, torr och fri från fett och andra föroreningar.

Applicering.

1. Mät och klipp av tejp till rätt mått.
2. Avlägsna plastfilmen ca. 50 mm från kanten och placera tejp på ytan.
3. Fortsätt att successivt dra bort plastfilmen och tryck fast tejp ordentligt.
4. Använd en gummiroller och tryck ordentligt ut eventuella luftbubblor. Börja från mitten och fortsätt ut mot kanterna.
5. Tejp kan belastas direkt efter applicering. Däremot tar det ca 72 timmar för limmet att härda helt. Temperaturen bör därför inte sjunka nämnvärt under härdningstiden.

Viktigt att tänka på.

1. Vid applicering på trappsteg, applicera tejp 5–10 mm innanför kanten för att förhindra att tejp rullar upp sig.
2. Applicera inte över sprickor, fogar eller trasigt underlag – klipp istället tejp i mindre bitar.