

## APPLICERING

### SAFESTEP KVARNGÄRDET – KONTRASTMARKERING FÖR GLAS.

#### Utrustning.

- Mikrofiberduk
- Regöringsmedel / fönsterputs
- Måttband
- Gummiskrapa
- Tejp

#### Applicering.

1. Tvätta noggrant rent glaset där remsan ska placeras.
2. Mät ut rätt höjd för kontrastmarkeringarna och markera med en bit tejp på vardera sida. Enligt rekommendationer ska kontrastmarkeringarna sitta på en höjd av 150 cm från golvet, gärna med kompletterande kontrastmarkeringar på en höjd av 90 cm från golvet.
3. Ta bort skyddsfilmen på baksidan av remsan och placera i enlighet med tejpmarkeringarna. Tryck fast remsan, från den ena sidan till den andra.
4. Använd en gummiskrapa eller annat passande verktyg och gå över hela remsan, från mitten och ut mot kanterna, så att alla eventuella luftbubblor försvinner.
5. Ta försiktigt bort skyddsfilmen genom att dra från en sida till den andra tills bara prickarna sitter kvar på glaset.